

(ES)

- A. Retira la protección de las ventosas antes de utilizarlo.
- B. Oculta las chucherías en las cavidades que hay debajo de las tapas. Para llegar a las chucherías, tu perro tendrá que usar el hocico, la boca o las patas para apartar las tapas.
- C. Oculta las chucherías en las cavidades que hay debajo de las tapas deslizantes. Para llegar a las chucherías, tu perro tendrá que usar el hocico o las patas para deslizar las tapas en la dirección correcta.
- D. Oculta las chucherías en las cavidades que hay debajo de las tapas twist-off. Para llegar a las chucherías, tu perro tendrá que usar el hocico o las patas para soltar las tapas.

(IT)

- A. Togli la protezione alle ventose prima dell'uso.
- B. Nascondi i bocconcini nelle cavità sotto i coperchi. Per raggiungere i bocconcini il tuo cane dovrà spostare i coperchi utilizzando il naso, la bocca o le zampe.
- C. Nascondi i bocconcini nelle cavità sotto i coperchi scorrevoli. Per raggiungere i bocconcini il tuo cane dovrà spostare i coperchi scorrevoli nella giusta direzione, utilizzando il naso o le zampe.
- D. Nascondi i bocconcini nelle cavità sotto i coperchi twist-off. Per raggiungere i bocconcini, il tuo cane dovrà usare il naso o le zampe per svitare i coperchi.

(SV)

- A. Ta av skyddet på sugkopparna före användning.
- B. Göm godsaker i hålen under locken. För att komma åt godsakerna måste din hund använda sin nos, mun och tassar för att flytta på locken.
- C. Göm godsaker i hålen under de skjutbara locken. För att komma åt godsakerna måste din hund använda sin nos och tassar för att skjuta locken i rätt riktning.
- D. Dölj godsakerna i hålen under de vridbara locken. För att komma åt godsakerna, måste din hund använda sin nos och tassar för att skruva upp locken.

(RU)

- A. Перед использованием снимите защиту с присосок.
- B. Скройте лакомства для собаки под крышками. Чтобы достать лакомства, собаке придется отодвигать крышки в сторону носом, пастью или лапами.
- C. Скройте лакомства для собаки под сдвижными крышками. Чтобы достать лакомства, собаке придется сдвигать крышки носом или лапами в правильном направлении.
- D. Спрячьте угощения в полости под поворотными крышками. Чтобы добраться до угощений, собаке придется открутить крышки носом или лапами.

