







A



B



C



D

(EN)

- Take off the protection on the suction cups before use.
- Hide treats into the holes underneath the lids. To get to the treats, your dog will have to use his/her nose, mouth or paws to move the lids aside.
- Hide treats into the holes underneath the sliding lids. To get to the treats, your dog will have to use his/her nose or paws to slide the sliding lids into the right direction.
- Hide treats into the holes underneath the twist-off lids. To get to the treats, your dog will have to use his/her nose or paws to unscrew the lids.

(DE)

- Verstecken Sie die Leckerbissen in das Loch unter den kleinen Deckeln. Um die Leckerbissen zu bekommen, muss Ihr Hund die Nase, das Maul oder die Pfoten benutzen, um die Deckel zur Seite zu bewegen.
- Verstecken Sie die Leckerbissen in das Loch unter den Schiebendeckeln. Um die Leckereien zu bekommen, muss Ihr Hund mit der Nase oder den Pfoten den Schiebendeckel in der richtigen Reihenfolge schieben.
- Verstecken Sie die Leckerbissen in das Loch unter den aufdrehbaren Deckeln. Um die Leckerbissen zu bekommen, muss Ihr Hund die Nase, das Maul oder die Pfoten benutzen, um die Deckel aufzuschrauben.
- Nehmen Sie den Schutz an den Saugnäpfen vor dem Gebrauch ab.

(NL)

- Verwijder de bescherming op de zuignappen voor gebruik.
- Verstop iets lekkers in de holte onder de dekseltjes. Om aan de beloning te geraken, moet de hond zijn/haar neus, bek of poot gebruiken om de dekseltjes eraf te krijgen.
- Leg iets lekkers in de holte onder de schuifdeksels. Om aan de beloning te geraken, moet de hond zijn/haar neus of poot gebruiken om de schuifdeksels in de juiste volgorde te verschuiven.
- Verstop iets lekkers in de holte onder de draaidekseltjes. Om aan de beloning te geraken, moet de hond zijn/haar neus, bek of poot gebruiken om de dekseltjes los te draaien.

(FR)

- Retirez la protection sur les ventouses avant utilisation.
- Cachez des friandises dans les trous sous les couvercles. Pour accéder aux friandises, votre chien doit utiliser son museau, sa gueule ou ses pattes afin de déplacer les couvercles sur le côté.
- Cachez des friandises dans les trous sous les couvercles coulissants. Pour accéder aux friandises, votre chien doit utiliser son museau ou ses pattes afin de faire glisser les couvercles coulissants dans la bonne direction.
- Cachez les friandises dans les trous sous les couvercles twist-off. Pour récupérer les friandises, votre chien devra dévisser les couvercles à l'aide de son museau ou de ses pattes.